

壁紙・画面設定

壁紙・画面設定

+ 壁紙

SDカードに保存している画像を「SHホーム」の壁紙に設定する

ホーム切替を「SHホーム」に設定しているときの壁紙をお好みの画像に変更できます。

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → 壁紙 → アプリケーション（コンテンツマネージャー）などをタップ → 画像を選択 → 枠をドラッグして表示範囲を調整 → 保存

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・常に同じアプリケーションから画像を選ぶときは、常にこの操作で使用する をタップします（☒ 表示）。
- ・利用するアプリケーションによっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。
- ・3ラインホームでは壁紙の変更はできません。

あらかじめ登録されている画像を「SHホーム」の壁紙に設定する

ホーム切替を「SHホーム」に設定しているときの壁紙をお好みの画像に変更できます。

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → 壁紙 → ライブ壁紙 / 壁紙 → 画像を選択 → 壁紙に設定

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、常にこの操作で使用する をタップします（☒ 表示）。
- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。
- ・3ラインホームでは壁紙の変更はできません。

+ ウェルカムシート（ロック画面）

静止画をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → ウェルカムシート（ロック画面） → ウェルカムシート静止画 → 静止画 → 枚数をタップ → アプリケーション（コンテンツマネージャー）などをタップ → 画像を選択 → 枠をドラッグして表示範囲を調整 → 保存

ライブ壁紙をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → ウェルカムシート（ロック画面） → ウェルカムシート壁紙 → ライブ壁紙 → 画像を選択 → 壁紙に設定

「壁紙設定」をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に反映するかどうかを設定する

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → ウェルカムシート（ロック画面） → ウェルカムシート壁紙 → 壁紙設定を反映する

ウェルカムシート（ロック画面）のインフォエリアの表示を設定する

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → ウェルカムシート（ロック画面） → インフォエリア → 放射線アプリ / 天気設定 / 株価設定 → 画面の指示に従って操作

ウェルカムシート（ロック画面）に使いかたを表示するかどうかを設定する

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → ウェルカムシート（ロック画面） → チュートリアル

- ・チュートリアル をタップするたびに、設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。

ウェルカムシート（ロック画面）の点灯時間を設定する

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → ウェルカムシート（ロック画面） → ウェルカムシート点灯時間 → 秒数をタップ

+ 画面の明るさ

画面の明るさを設定する

アプリケーションシートで （設定） → 壁紙・画面設定 → 画面の明るさ → アウトドアビュースを設定 → 明るさを自動調整 を設定 → エコバックライトコントロール を設定 → 鮮やか表示モード を設定 → OK

- ・アウトドアビュー / 明るさを自動調整 / エコバックライトコントロール は、タップするたびに設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。
- ・鮮やか表示モード は、OFF / ON をタップするたびに設定／解除が切り替わります。
- ・明るさを手動で調整するときは、明るさを自動調整 をOFF（☐ 表示）にし、表示されるバーをドラッグして明るさを調整します。
- ・エコバックライトコントロール をON（☒ 表示）にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ バックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ バックライト点灯時間 → 時間をタップ

・点灯時間を短くすると、電池/パックの消耗を軽減できます。

+ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ 画面の自動回転

・画面の自動回転 をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
・解除すると、電池/パックの消耗を軽減できます。

+ 文字サイズ

画面に表示されるメニューなどの文字のサイズを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ 文字サイズ → 全般 → サイズをタップ

Siメール/SMSの画面に表示される文字のサイズを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ 文字サイズ → メール → サイズをタップ

+ 文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ 文字フォント切替 → 設定項目をタップ → OK

+ ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ ベールビュー → 表示パターン → パターンをタップ
→ OK

ベールビューの濃度を設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ ベールビュー → 濃度設定 → 設定項目をタップ → OK

ベールビューの見栄えを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ ベールビュー → 見栄え補正 → バーをドラッグして
見栄えを調整 → OK

ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 壁紙・画面設定
→ ベールビュー → ベールビュー

・ベールビュー をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。